



DON'T STOP. DRIVE.

NOTSTARTER / POWERBANK / NOTLIGHT



**EIN EINZIGES PRODUKT, VIELE FUNKTIONEN:
ENTDECKEN SIE ALLE!**

⚡ NOTSTARTER

LEISTUNGSSTARKER NOTVERSTÄRKER

- Zum schnellen Starten von Autos, Motorrädern, Lieferwagen und anderen Fahrzeugen bei Bedarf
- Startspannung 12V
- Anlaufleistung bis 1500A
- Starterkabel im Lieferumfang enthalten



🔌 POWERBANK

STROMQUELLE FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE*

- Schnelle Ladung
- Energieversorgung
- Kabellose Ladung
- 12V

💡 NOTLICHT

MIT HOCHINTENSITÄTER LED*

- Festes Licht
- Blinkendes Licht
- SOS
- Blitz



KOMPAKT

KLEIN, TASCHENGRÖSSE UND LEICHT

Perfekt für die Aufbewahrung im Handschuhfach Ihres Autos oder Ihre Tasche.

*Überprüfen Sie die Eigenschaften jedes Modells



Drive 1750 XC
829574

Drive 1500
829569

Drive 1250
829568

Drive Mini
829564



MAX

1500 A
12000 mAh

1500 A
12000 mAh

1250 A
9000 mAh

1000 A
6500 mAh



POWER
BANK

**USB
QUICK CHARGE**
(5V/9V/12V - 18W)

**USB
QUICK CHARGE**
(5V/9V/12V - 18W)

**USB
QUICK CHARGE**
(5V/9V/12V - 18W)

**USB
QUICK CHARGE**
(5V/9V/12V - 18W)

**USB C
POWER DELIVERY**
(5V/9V/12V/15V/20V
MAX 60W)

USB C
(5V - 2A)

**WIRELESS
CHARGE**
(10W)



LICHT

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

1 LED
(3 MODES)



STROMVERSOR-
GUNG

USB C
12V

USB C
12V

USB C
12V

USB C
12V



MITGELIEFERTES
ZUBEHÖR



Hat Ihr Fahrzeug Sie im Stich gelassen?

STARTEN SIE WIEDER MIT DRIVE!



TELWIN

3 EINFACHE SCHRITTE, UM SICHER WIEDER ZU STARTEN



1 Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.



2 Verbinden Sie die Starterklemmen mit Ihrem Drive.

⚠ ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die schwarze und rote Klemme nicht miteinander in Berührung kommen.



3 Finden Sie die Batterie und schließen Sie zuerst die **rote Klemme (+)** an den Pluspol und dann die schwarze Klemme (-) an den Rahmen oder an den Minuspol der Batterie an.

DAS AUTO STARTEN

⚠ ACHTUNG:
3 Sekunden nicht überschreiten.



Warten Sie mindestens 15 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.



Starten Sie den Motor für max. 3 Sekunden. Wenn er immer noch nicht funktioniert, warten Sie mindestens 2 Minuten vor dem dritten Versuch.

Nach dem Starten des Motors zuerst die Minusklemme und dann die Plusklemme abklemmen. Drive wieder in den Koffer legen, ohne dass die Anlasserklemmen angebracht sind.

Denken Sie daran, Ihren Drive aufzuladen, damit er im Notfall immer einsatzbereit ist!