

Bauart: BOP 6 (50/60Hz,220/230V)
Best.-Nr.: 72054399230



Pos.	Best.-Nr.	Benennung	Stk
0010	31901138011	Motorgehäuse	1
0020	30701228002	Drehzahlsteller	1
0021	43013052033	Zylinderschraube	2
0030	30722183018	Kondensator	1
0040	30701249004	Umschalter	1
0060	30712089039	Bürstenhalter	2
0065	30711134005	Kohlebürste	2
0080	43070018009	Schraube	2
0090	51274004233	Stator	1
0100	43070014000	Schraube	2
0110	31428149008	Luftleitring	1
0120	32431046000	Kabelklemmstück	1
0130	43070006008	Schraube	1
0165	30722188010	Funkentstörung	1
0175	30240283000	Halter	1
0180	30719729010	Verbindungskabel	1
0195	31201136020	Handgriff UT	1
0200	31201137000	Handgriffhalbschale	1
0210	32805191002	Schaltknopf	1
0220	43066009038	Senkschraube	1
0240	43046003009	Blechschraube 3,9X22	2
0250	43070007002	Schraube	1
0279	30707157035	Wendelkabel	1
0280	31413233000	Kabeltülle	1
0301	53274004235	Anker Z=5	1
0310	32612063005	Dichtring	1
0330	41701117170	Rillenkugellager	1
0340	41701001172	Rillenkugellager	1
0352	30507238000	Buchse	1
0353	40242051000	Stift	1
0355	31506378030	Zwischenlager	1
0360	41701118160	Rillenkugellager	1
0375	31508266010	Getriebegehäuse	1
0380	42616047007	Sicherungsring	1
0390	33657183010	Zahnrad Z=43	1
0400	30103053000	Kupplungsring	1
0410	42644018007	Sicherungsring	1
0420	42446023000	Federring	1
0430	30109191000	Scheibe	1
0440	42616006007	Sicherungsring	1
0450	41701010054	Rillenkugellager	1
0460	33403115000	Welle	1
0470	41709005007	Rolle	6
0480	63205036010	Schnellspann-Bohrfutter	1
0680	32125050007	Aufhängevorrichtung	1
0960	43072010009	Schraube	3
5000	32119123020	Handgriff	2
5010	33901118480	Werkzeugkoffer	1
5200	32119122000	Griff	1

Bauart: BOP 6 (50/60Hz,220/230V)

Best.-Nr.: 72054399230



Pos.	Best.-Nr.	Benennung	Stk
5210	30232050000	Drahtbügel	2
6000	32160003014	Schmiermittel-Tube 0,085 kg	1
9000	34101123060	Betriebsanleitung	2
9010	34151123000	Ersatzteilliste BOP 6	2
9020	34130054061	Sicherheitshinweis	1

Bauart:
Best.-Nr.:

BOP 6 (50/60Hz,220/230V)
72054399230

7 205 43 - BOP 6

